

Регистры ModBus для тиристорных регуляторов скорости ZTRS-KV, ТРС-КВ

Адрес, hex	Название	доступ	Значение default, dec	Мин, dec	Макс, dec	Расшифровка значений	пункт меню
Программируемые функции							
0x0001	Способ управления	rw	0	0	2	0 — тумблер 1 — вход дист.управления; 2 — RS-485 Modbus	F1
0x0002	Источник сигнала задания	rw	1	0	6	0 — кнопки 1 — встр.резистор 2 — 0..10В 3 — 0..20ма 4 — 4..20ма 5 — внеш. Резистор; 6 — RS-485 Modbus	F2
0x0003	Автоматическое включение	rw	0	0	1	0 — выключено 1 — включено	F3
0x0004	Реле 1	rw	1	0	3	0 — отключено 1 — сигнал ГОТОВ 2 — сигнал РАБОТА 3 — сигнал АВАРИЯ 4 — Дин Торможение	F4
0x0011	Время плавного пуска	rw	50	0	250	От 0 до 25 с шагом 0.1с	F11
0x0012	Время плавного останова	rw	30	0	250	От 0 до 25 с шагом 0.1с	F12
0x0015	Нижний предел	rw	0	0	1000	Минимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не более значения функции F16. Дискретность 0,1%	F15
0x0016	Верхний предел	rw	1000	0	1000	Максимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не менее значения функции F15. Дискретность 0,1%	F16

0x0017	Режим	rw	1	0	9	<p>0 – нет Режимы ограничения или стабилизации отключены</p> <p>1 - огр Ia Режим ограничения тока обмотки якоря</p> <p>2 - стаб Ia Режим стабилизации тока обмотки якоря</p> <p>3 - огр Uя Режим ограничения напряжения обмотки якоря</p> <p>4 - стаб Uя Режим стабилизации напряжения обмотки якоря</p> <p>5 – ст Ia огр Uя Режим стабилизации тока обмотки якоря и ограничения напряжения обмотки якоря</p> <p>6 – ст Uя огр Ia Режим стабилизации напряжения обмотки якоря и ограничения тока обмотки якоря</p> <p>7 - огр n –режим ограничение скорости</p> <p>8 - стаб n Режим стабилизации скорости</p> <p>9 ст n огр Ia Режим стабилизации скорости с ограничением тока обмотки якоря</p>	F17
0x0018	Стабилизация	rw	1	0	4	<p>0 – очень медленная</p> <p>1 - медленная</p> <p>2 - средняя</p> <p>3 - быстрая</p> <p>4 – очень быстрая</p>	F18
0x0019	Ниж. Предел напряжения	rw	0	0	250/500*	<p>Определяет минимальное значение напряжения на обмотке якоря Uя в режимах стабилизации напряжения. Значение функции не может превысить значение функции F20</p>	F19

0x0020	Верх. Предел напряжения	rw	220/440*	0	250/500*	Определяет максимальное значение напряжения на обмотке якоря Uя в режимах ограничения или стабилизации напряжения. Значение функции не может быть меньше значения функции F19	F20
0x0021	Ниж. Предел тока	rw	0	0	Iном**	Определяет минимальное значение тока обмотки якоря Iя в режимах стабилизации тока. Значение функции не может превысить значение функции F22	F21
0x0022	Верх. Предел тока	rw	Iном**	0	Iном**	Определяет максимальное значение тока в обмотке якоря в режиме ограничения тока или стабилизации тока. Значение функции не может превысить номинальный ток регулятора и не может быть меньше значения функции F21	F22
0x0023	Тахогенератор	rw	1	0	1	0 — включен - индикация оборотов на дисплее включена 1 — отключен - индикация оборотов на дисплее отключена	F23
0x0024	mV/Об	rw	60	0	100	Величина мв/Об тахогенератора	F24
0x0025	Торможение	rw	0	0	2	0 - нет 1 - противовключение Т 2 - противовключение п 3 - динамическое Т 4 - динамическое п	F25

0x0026	Тторм	rw	30	0	250	Время торможения 0,1..25 сек с шагом 0,1 сек	F26
0x0027	Уторм	rw	100	0	500	Величина напряжения торможения 0..50% с шагом 0,5%	F27
0x0028	Ином я	rw	Ином**	0	Ином**	Определяет значение номинального тока якорной обмотки электродвигателя, при превышение которого запускается максимально-токовая защита от перегрузки	F28
0x0029	Ином в	rw	In возб**	0	In возб**	Определяет значение номинального тока обмотки возбуждения электродвигателя, при снижении которого в два и более раза срабатывает защита от потери поля возбуждения	F29
0x0030	Уном в	rw	220	0	220	Определяет значение номинального напряжения обмотки возбуждения электродвигателя, при снижении которого в два и более раза срабатывает защита от потери поля возбуждения	F30
0x0031	Ниж. предел n	rw	0	0	5000 об/мин	Определяет нижнюю границу диапазона регулирования скорости в режимах стабилизации скорости. Значения с шагом 20 об/мин 0..5000)	F31

0x0032	Верх. предел n	rw	2500 об/мин	0	5000 об/мин	Определяет верхнюю границу диапазона регулирования скорости в режимах стабилизации скорости(F17=7) Значения с шагом 20 об/мин 0..5000)	F32
0x0033	Ном обороты	rw	2500 об/мин	0	5000 об/мин	Задаёт величину номинальных оборотов двигателя от 25 до 6250 об/мин. Функция не влияет на процесс регулирования скорости; ее величина используется в качестве номинальных оборотов Nном для платы аналогового вывода. Значения с шагом 20 об/мин 0..5000)	F33
0x0034	коэфф. П	rw	15	0	80	Функция задает значение коэффициента пропорциональности Кп для режима стабилизации скорости F17=8. Величина Кп устанавливается в пределах от 1 до 80; чаще используются значения 10..40	F34
0x0035	коэфф. n*n	rw	0	0	20	Задаёт квадратичную составляющую обратной связи по скорости $K_{kv} \cdot (n_{зп} - n_{ф})^2$, где K_{kv} – значение F35, $n_{зп}$ – заданная скорости, $n_{ф}$ – фактическая скорость. Применяется для режима стабилизации скорости, наиболее целесообразно для резко-переменной нагрузки	F35

0x0036	Ря + Ркаб	rw	0	0	250	<p>Задаёт суммарное сопротивление цепи обмотки якоря и кабельной линии от регулятора до двигателя. Эта величина используется в режимах стабилизации или ограничения напряжения $U_{я}$ для расчёта падения напряжения на активных сопротивлениях с целью ИР компенсации этого падения. Изменяется с шагом 0,01 Ом от 0 до 2,50 Ом (250 = 2,5 Ом)</p>	F36
0x0037	Доторможение	rw	1	0	1	<p>0 — доторможение включено 1 — доторможение отключено</p>	F37
0x0038	n отсечки	rw	200 об/мин	0	500 об/мин	<p>Определяет величину значения оборотов отсечки от 50 до 500 об/мин с шагом 2 об/мин, после достижения которых заканчивается цикл торможения (при F25=2)</p>	F38
0x0039	T переключ	rw	30	1	250	<p>Определяет временную паузу между переключением пускателей для реверса с шагом 0,1 с</p>	F39

0x0040	низкие n	rw	0	0	1	Включает функцию измерения и поддержания низких оборотов(n < 500 об/мин) при F17>7	F40
0x0041	предел низ. n	rw	500	0	500 об/мин	Определяет верхнюю границу диапазона регулирования скорости в режимах стабилизации скорости(F17>7) Значения с шагом 2(0..250 = 0..500 об/мин)	F41
0x0092	контроль фаз	rw	0	0	1	0 — защита включена 1 — защита отключена	F91
0x0093	защита возб	rw	0	0	1	0 — защита включена 1 — защита отключена	F93
0x0094	Измерение I	rw	0	0	3	0 - датчик I+ и I- 1- датчик I+ 2 - датчик I- 3 - нет	F94
0x0095	Защита Uя	rw	0	0	1	0 — защита включена 1 — защита отключена	F95
0x0096	Защита n	rw	1	0	3	Защита от обрыва тахогенератора0 - 15% 1 - 25% 2 - 35% 3 - откл	F96
0x0097	Плавный ход	rw	2	0	10	Ограничивает ускорение, регулирует плавность изменения скорости вращения от неограниченного(F97

							F97=0) до очень едленного(F97=10)	
0x0098	заводские настройки	rw	0	0	1		0 — нет 1 — загрузить заводские настройки	F98
0x0099	RS-485 адрес	rw	1	1	247		адрес устройства на шине	F99
0x00100	RS-485 скорость	rw	3	0	9		0 - битрейт 1200 бит/с 1 - битрейт 2400 бит/с 2 - битрейт 4800 бит/с 3 - битрейт 9600 бит/с 4 - битрейт 19200 бит/с 5 - битрейт 28800 бит/с 6 — битрейт 38400 бит/с 7 - битрейт 57600 бит/с 8 - битрейт 76800 бит/с 9 - битрейт 115200 бит/с	F100
Прочие настройки								
0x0110	код ошибки	r	0	0	255		1 - нет нагрузки 2 - нет силовой сети 3 - провал напряжения 4 - перегрев 5 - нет связи между платами 7 - короткое замыкание 10 - перегрузка 11 - нет поля возбуждения 12 - неисправен датчик тока Iя 13 - нет измерения Uя 14 - нет измерения оборотов n	
0x111	Режим	r	0	0	255		0 — Готовность 1 — Программирование 2 — Работа 8 — Авария	
0x112	Iy***	r	0	0	65535		Выходной ток обмотки якоря, постоянная составляющая	

0x113		I _{rms} ***	г	0	0	65535	Выходной ток обмотки якоря, среднеквадратичное значение
0x114		U _я	г	0	0	65535	Выходное напряжение на обмотке якоря
0x115		I _в ***	г	0	0	65535	Выходной ток обмотки возбуждения
0x116		U _в	г	0	0	65535	Выходное напряжение обмотки возбуждения
0x117		n	г	0	0	65535	Обороты в минуту на валу двигателя
0x11f		T _p	г	0	0	100	Температура радиатора
0x120		Работа(Вкл/Выкл)	г/w	0	0	0xAA(170)	кроме 0xAA(170) — отключено 0xAA(170) — включено
0x121		Сигнал задания	г/w	0	0	1000	
0x122		Направление (Вперед/Назад)	г/w	0	0	0xAA(170)	кроме 0xAA(170) — вперед 0xAA(170) — назад
<p>* 220 и 250 В для ТРС-КВ-230 и ZTRS-KV-230; 440 и 500 В для ТРС-КВ-460 и ZTRS-KV-460</p> <p>** Значение I_{ном} в амперах без десятичной точки. Например, значению F22=160 соответствует 160 А</p> <p>*** Значение тока передается амперах, умноженных на 10. Например, значению 1125 соответствует величина тока 112,5 А</p>							