

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2Г-1-К

Модель	Цена, руб с ндс
ШАВР-2Г-1-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	55800
ШАВР-2Г-1-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	58200
ШАВР-2Г-1-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	58800
ШАВР-2Г-1-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	65400
ШАВР-2Г-1-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	66600
ШАВР-2Г-1-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	83400
ШАВР-2Г-1-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	87000
ШАВР-2Г-1-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	102000
ШАВР-2Г-1-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	108600
ШАВР-2Г-1-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	157200
ШАВР-2Г-1-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	170400
ШАВР-2Г-1-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	234600
ШАВР-2Г-1-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	256800
ШАВР-2Г-1-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	63600
ШАВР-2Г-1-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1	66600

нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	
ШАВР-2Г-1-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	66600
ШАВР-2Г-1-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	73200
ШАВР-2Г-1-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	74400
ШАВР-2Г-1-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	91800
ШАВР-2Г-1-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	94800
ШАВР-2Г-1-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	109800
ШАВР-2Г-1-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	116400
ШАВР-2Г-1-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	166800
ШАВР-2Г-1-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	178800
ШАВР-2Г-1-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	246600
ШАВР-2Г-1-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	269400