

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2-1-К

Модель	Цена, руб с НДС
ШАВР-2-1-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	47400
ШАВР-2-1-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	50400
ШАВР-2-1-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	51000
ШАВР-2-1-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	58200
ШАВР-2-1-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	59400
ШАВР-2-1-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	76200
ШАВР-2-1-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	79200
ШАВР-2-1-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	94800
ШАВР-2-1-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	101400
ШАВР-2-1-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	150600
ШАВР-2-1-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	163800
ШАВР-2-1-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	221400
ШАВР-2-1-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	242400
ШАВР-2-1-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	54600
ШАВР-2-1-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах,	57600

контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	
ШАВР-2-1-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	57600
ШАВР-2-1-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	64800
ШАВР-2-1-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	66000
ШАВР-2-1-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	84000
ШАВР-2-1-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	86400
ШАВР-2-1-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	102600
ШАВР-2-1-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	108600
ШАВР-2-1-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	159600
ШАВР-2-1-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	172200
ШАВР-2-1-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	232200
ШАВР-2-1-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с автоматическим и ручным управлением)	255000