

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-ЗГ-2-К

Модель	Цена, руб с ндс
ШАВР-ЗГ-2-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	76800
ШАВР-ЗГ-2-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	84000
ШАВР-ЗГ-2-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	85200
ШАВР-ЗГ-2-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	98400
ШАВР-ЗГ-2-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	100800
ШАВР-ЗГ-2-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	137400
ШАВР-ЗГ-2-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	142800
ШАВР-ЗГ-2-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	174600
ШАВР-ЗГ-2-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	184800
ШАВР-ЗГ-2-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	310800
ШАВР-ЗГ-2-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	337800
ШАВР-ЗГ-2-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	454800
ШАВР-ЗГ-2-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	513000
ШАВР-ЗГ-2-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	87000
ШАВР-ЗГ-2-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2	93600

нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	
ШАВР-3Г-2-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	94800
ШАВР-3Г-2-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	108000
ШАВР-3Г-2-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	109800
ШАВР-3Г-2-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	148200
ШАВР-3Г-2-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 21 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	153000
ШАВР-3Г-2-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	184800
ШАВР-3Г-2-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	193800
ШАВР-3Г-2-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	323400
ШАВР-3Г-2-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	351000
ШАВР-3Г-2-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	473400
ШАВР-3Г-2-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	534000