

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2-2-К

Модель	Цена, руб с ндс
ШАВР-2-2-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	53400
ШАВР-2-2-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	58800
ШАВР-2-2-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	59400
ШАВР-2-2-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	70800
ШАВР-2-2-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	72600
ШАВР-2-2-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	94200
ШАВР-2-2-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	97800
ШАВР-2-2-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	120600
ШАВР-2-2-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	128400
ШАВР-2-2-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	198000
ШАВР-2-2-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	217200
ШАВР-2-2-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	325200
ШАВР-2-2-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	352800
ШАВР-2-2-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	61200
ШАВР-2-2-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным	66000

выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	
ШАВР-2-2-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	66600
ШАВР-2-2-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	78600
ШАВР-2-2-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	79800
ШАВР-2-2-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	102600
ШАВР-2-2-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	105600
ШАВР-2-2-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	129000
ШАВР-2-2-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	136200
ШАВР-2-2-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	208200
ШАВР-2-2-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	225600
ШАВР-2-2-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	390600
ШАВР-2-2-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с автоматическим и ручным управлением)	366600