

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Тиристорные регуляторы мощности серии ТРМ-3-Р

Модель	Цена, руб с НДС
ТРМ-3-Р-Н-40 (трехфазный, номинальный ток фазы 40 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	75300
ТРМ-3-Р-Н-80 (трехфазный, номинальный ток фазы 80 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	82000
ТРМ-3-Р-Н-125 (трехфазный, номинальный ток фазы 125 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	99500
ТРМ-3-Р-Н-160 (трехфазный, номинальный ток фазы 160 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	110000
ТРМ-3-Р-Н-200 (трехфазный, номинальный ток фазы 200 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	121500
ТРМ-3-Р-Н-250 (трехфазный, номинальный ток фазы 250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	158400
ТРМ-3-Р-Н-315 (трехфазный, номинальный ток фазы 315 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	180400
ТРМ-3-Р-Н-400 (трехфазный, номинальный ток фазы 400 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	215700
ТРМ-3-Р-Н-500 (трехфазный, номинальный ток фазы 500 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	255300
ТРМ-3-Р-Н-630 (трехфазный, номинальный ток фазы 630 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	268700
ТРМ-3-Р-Н-800 (трехфазный, номинальный ток фазы 800 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	309100
ТРМ-3-Р-Н-1000 (трехфазный, номинальный ток фазы 1000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	462500
ТРМ-3-Р-Н-1250 (трехфазный, номинальный ток фазы 1250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	545500
ТРМ-3-Р-Н-1600 (трехфазный, номинальный ток фазы 1600 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	654400
ТРМ-3-Р-Н-2000 (трехфазный, номинальный ток фазы 2000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	892800

автомата)	
ТРМ-3-Р-Н-2500 (трехфазный, номинальный ток фазы 2500 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	1394900
ТРМ-3-Р-Н-3000 (трехфазный, номинальный ток фазы 3000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	1621700
ТРМ-3-Р-Н-А-40 (трехфазный, номинальный ток фазы 40 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	75900
ТРМ-3-Р-Н-А-80 (трехфазный, номинальный ток фазы 80 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	83600
ТРМ-3-Р-Н-А-125 (трехфазный, номинальный ток фазы 125 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	104900
ТРМ-3-Р-Н-А-160 (трехфазный, номинальный ток фазы 160 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	115300
ТРМ-3-Р-Н-А-200 (трехфазный, номинальный ток фазы 200 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	128900
ТРМ-3-Р-Н-А-250 (трехфазный, номинальный ток фазы 250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	165400
ТРМ-3-Р-Н-А-315 (трехфазный, номинальный ток фазы 315 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	197900
ТРМ-3-Р-Н-А-400 (трехфазный, номинальный ток фазы 400 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	233100
ТРМ-3-Р-Н-А-500 (трехфазный, номинальный ток фазы 500 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	287600
ТРМ-3-Р-Н-А-630 (трехфазный, номинальный ток фазы 630 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	302500
ТРМ-3-Р-Н-А-800 (трехфазный, номинальный ток фазы 800 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	350500
ТРМ-3-Р-Н-А-1000 (трехфазный, номинальный ток фазы 1000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	586400
ТРМ-3-Р-Н-А-1250 (трехфазный, номинальный ток фазы 1250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	731200
ТРМ-3-Р-Н-А-1600 (трехфазный, номинальный ток фазы 1600 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	833300

ТРМ-3-Р-Н-А-2000 (трехфазный, номинальный ток фазы 2000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	по запросу
ТРМ-3-Р-Н-А-2500 (трехфазный, номинальный ток фазы 2500 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	по запросу
ТРМ-3-Р-Н-А-3000 (трехфазный, номинальный ток фазы 3000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	по запросу
ТРМ-3-Р-РТ-40 (трехфазный, номинальный ток фазы 40 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	78600
ТРМ-3-Р-РТ-80 (трехфазный, номинальный ток фазы 80 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	85600
ТРМ-3-Р-РТ-125 (трехфазный, номинальный ток фазы 125 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	103800
ТРМ-3-Р-РТ-160 (трехфазный, номинальный ток фазы 160 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	114800
ТРМ-3-Р-РТ-200 (трехфазный, номинальный ток фазы 200 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	126800
ТРМ-3-Р-РТ-250 (трехфазный, номинальный ток фазы 250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	165300
ТРМ-3-Р-РТ-315 (трехфазный, номинальный ток фазы 315 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	188200
ТРМ-3-Р-РТ-400 (трехфазный, номинальный ток фазы 400 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	225100
ТРМ-3-Р-РТ-500 (трехфазный, номинальный ток фазы 500 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	266400
ТРМ-3-Р-РТ-630 (трехфазный, номинальный ток фазы 630 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	280400
ТРМ-3-Р-РТ-800 (трехфазный, номинальный ток фазы 800 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	322500
ТРМ-3-Р-РТ-1000 (трехфазный, номинальный ток фазы 1000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	482600
ТРМ-3-Р-РТ-1250 (трехфазный, номинальный ток фазы 1250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	569400
ТРМ-3-Р-РТ-1600 (трехфазный, номинальный ток фазы 1600 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	683400

без вводного автомата)	
ТРМ-3-Р-РТ-2000 (трехфазный, номинальный ток фазы 2000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	935600
ТРМ-3-Р-РТ-2500 (трехфазный, номинальный ток фазы 2500 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	1462300
ТРМ-3-Р-РТ-3000 (трехфазный, номинальный ток фазы 3000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	1700200
ТРМ-3-Р-РТ-А-40 (трехфазный, номинальный ток фазы 40 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	79200
ТРМ-3-Р-РТ-А-80 (трехфазный, номинальный ток фазы 80 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	88000
ТРМ-3-Р-РТ-А-125 (трехфазный, номинальный ток фазы 125 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	107600
ТРМ-3-Р-РТ-А-160 (трехфазный, номинальный ток фазы 160 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	117700
ТРМ-3-Р-РТ-А-200 (трехфазный, номинальный ток фазы 200 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	140700
ТРМ-3-Р-РТ-А-250 (трехфазный, номинальный ток фазы 250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	177600
ТРМ-3-Р-РТ-А-315 (трехфазный, номинальный ток фазы 315 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	215900
ТРМ-3-Р-РТ-А-400 (трехфазный, номинальный ток фазы 400 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	274100
ТРМ-3-Р-РТ-А-500 (трехфазный, номинальный ток фазы 500 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	300900
ТРМ-3-Р-РТ-А-630 (трехфазный, номинальный ток фазы 630 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	405000
ТРМ-3-Р-РТ-А-800 (трехфазный, номинальный ток фазы 800 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	445400
ТРМ-3-Р-РТ-А-1000 (трехфазный, номинальный ток фазы 1000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	659300
ТРМ-3-Р-РТ-А-1250 (трехфазный, номинальный ток фазы 1250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	по запросу

ТРМ-3-Р-РТ-А-1600 (трехфазный, номинальный ток фазы 1600 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	по запросу
ТРМ-3-Р-РТ-А-2000 (трехфазный, номинальный ток фазы 2000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	по запросу